

TORKO VLAKSCHUURMACHINE 750 W 30 x 60 cm / PAD / 34 + 16 kg

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN & GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Voor een veilig en juist gebruik van de machine dient U vooraf deze tekst grondig te lezen.

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag werkhandschoenen, gehoorbescherming, een veiligheidsbril en een stofmasker.  
De vlakschuurmachine niet laten bedienen door minderjarigen of onbevoegden.  
Houd andere personen op voldoende afstand en laat de schuurmachine nooit onbeheerd achter.  
Gebruik elektrisch gereedschap niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of materialen.  
Stekker steeds uittrekken als u stopt, pauzeert of het schuurpapier vervangt.  
Controleer eerst of er geen schroeven of spijkers uitsteken waar men schuurt.  
Overbelast de machine niet en oefen niet te veel druk uit. Zorg dat de motor op toeren blijft.  
Houd de schuurmachine tijdens het schuren steeds met beide handen vast.  
Raak bewegende delen niet aan tenzij de stekker uit het stopcontact getrokken is.  
NOOIT water gebruiken bij het schuren met de schuurmachine.  
Verlengkabel 2,5mm<sup>2</sup> mét aarde volledig uitrollen. Zekering stopcontact minimum 10A.  
Zorg ervoor dat de kabels niet onder de vlakschuurmachine kunnen terechtkomen.  
Gebruik de machine nooit zonder schuurpapier of met slecht of gescheurd schuurpapier.  
Indien het schuurpapier scheurt de machine onmiddellijk stilleggen.  
In geval van defect in géén geval de machine zelf trachten te herstellen.  
Verzwaar de machine niet extra om de schuurdruk te verhogen.

### GEBRUIKSAANWIJZINGEN

#### **Te gebruiken schuurpapier**

**Korrel 24** voor beschadigde vloeren en het verwijderen van was op oude vloeren. NIET gebruiken op nieuwe houten vloeren.

**Korrel 40** voor het opschuren van nieuw parket of licht beschadigde vloeren of zachte plankenvloer. Te gebruiken voor de tweede schuurbeurt na korrel 24 om de sporen en oneffenheden te verwijderen.

**Korrel 80** voor de eindafwerking van de vloer.

**Korrel 120** om vernis mat te schuren bij gedeeltelijk afgesleten vloeren.

**Schuurpad** Groen, om vloer na te schuren of vernis te schuren tussen 2 lagen vernis.

Hendel monteren zodat de kabel in de richting van de motor zit en vastzetten met greep. Kabel in het stopcontact bovenop de motor steken. Plaats de 2 ballastgewichten aan weerszijde. Leg het schuurpapier met de korrel naar beneden op de grond. Positioneer de schuurpad op het schuurpapier. Machine achterover kantelen en over de schuurpad rijden en neerlaten. Stekker in het stopcontact steken. De arm los zetten door de voetpedaal in te drukken. Schakelaar aanzetten en indien nodig even ingedrukt houden.

#### **Vervangen van schuurpapier en pad**

Zorg ervoor dat de stekker van de vlakschuurmachine uit het stopcontact getrokken is.

Duw de hendel naar voor zodat hij blokkeert. Kantel de machine naar u toe. Verwijder het versleten schuurpapier. Indien de schuurpad platgedrukt is dient deze ook vervangen te worden. Leg een nieuw schuurpapier met schuurpad. Plaats de machine op de schuurpad.

Stekker terug in het stopcontact steken.

#### **Afwerking**

**BOENEN:** Alvorens te boenen eerst poriënvuller gebruiken.

**VERGLAZEN:** Voor het verglazen de eerste laag egaal en gevuld aanbrengen. Begin te werken tegenover de lichtbron. Begin aan de overkant van de deur en werk naar de deur toe.

Tussen de lagen na voldoende droging lichtjes opschuren.