

Aanvullende aanhanger huurvoorwaarden

Deze voorwaarden geven een korte aanvullende opgave van belangrijke voorwaarden bij aanhangerhuur. Deze zijn geen vervanging van de algemene verhuurvoorwaarden van imaatverhuur!

1. Rijbewijs en voertuig Huurder dient over het juiste rijbewijs te beschikken en wettelijk toegestane voertuig in combinatie met aanhanger. (meer over combinatie, rijbewijs en wettelijke regels vind U op internet)

2. Aankoppelen en afkoppelen

Aankoppelen:

- De koppeling moet op de juiste hoogte staan.
- De trekhaak onder de koppeling manoeuvreren.
- **Geremde aanhanger**, de losbreek **remkabel vastmaken aan het bevestigings oog** van de trekhaak.
- **Ongeremde 750kg aanhanger**, de **staalkabel mag niet los over de trekhaak!** Deze moet door de hulpkoppeling van de trekhaak. (leverbaar en te monteren door imaatverhuur)
- Steunwiel tje opdraaien tot de koppeling op de kogel rust (de koppeling mag al wat druk uitoefenen op de kogel).
- De handrem van de aanhangwagen lossen (voor de veiligheid kan er een keg achter een wiel geplaatst worden).
- Het steunwiel tje verder opdraaien en borghendel helemaal naar achteren houden waardoor de koppeling over de kogel zakt.
- Controleren of de koppeling geborgd is. Dit kan bij de meeste koppelingen door te kijken of op het uiteinde van de koppeling het groene palletje naar boven is gekomen.
- Het steunwiel tje naar beneden draaien als extra controle. Als de koppeling goed geborgd is, moet de achterkant van het trekkend voertuig mee omhoog komen.
- **Steunwiel tje weer stevig en op juiste wijze opdraaien!** Is snel vergeten. Bij niet in borging sleuven draaien kan wielsteun ondersteun uitdraaien en verloren worden met alle risico's gevolgschaden.
- Verlichtingskabel bevestigen (controleren werking verlichting). Witte kentekenplaat plaatsen aanhanger <750kg.

afkoppelen:

- Handrem vast.
- Verlichtingskabel los en witte kentekenplaat verwijderen indien van toepassing.
- Het steunwiel tje naar beneden draaien waardoor de koppeling los komt van de trekhaak.
- Losbreekremkabel of staalkabel losmaken.

3.Verzekering Schade aan de aanhanger en diefstal ervan, vallen onder het eigen risico van huurder.

Ook een lekke band, kosten van herstel zijn voor huurder (zie ook punt 6)

Huurder dient een goede autoverzekering te hebben, deze dekt vrijwel altijd de aansprakelijkheid bij aanrijding met aangekoppelde aanhanger. Aansprakelijkheid met afgekoppelde aanhanger valt normaal niet onder de autoverzekering en valt ook onder huurder eigenrisico of mogelijk onder de algemene aansprakelijkheid verzekering van huurder.

4.Kentekenplaat

Voor aanhangers tot categorie 750 KG heeft U een witte kentekenplaat nodig met het zelfde nummer als de trekkende auto. Gebruik van een geschreven kentekenplaat is voor eigen risico van de huurder.

5.Veiligheid

Niet rijden met (huif)aanhangers bij landelijke windwaarschuwing. Bij harde wind zeker bruggen en viaducten mijden.

Snelheid maximaal 90 km/u buiten de bebouwde kom. Denk om de maximale belasting.

Verdeelde lading, plaats ± 60% van het te laden gewicht voorin.

Om diefstal risico te verkleinen levert imaatverhuur **gratis een leen disselslot** bij de aanhanger. Deze plaatst U bij *kort en lang parkeren bij voorkeur met de aanhanger gekoppeld aan de auto (*juist bij kort winkel bezoek worden aanhangers vaak makkelijk meegenomen). Rijden met een disselslot is wettelijk niet toegestaan!

Zelf een extra ketting- of wielslot plaatsen is verstandig bij lang parkeren.

Zeker bij een open aanhanger dient U de lading vast te zetten/beschermen tegen verlies en verkeershinder onderweg.

Vast zetten is afhankelijk van de soort lading, imaatverhuur verhuurt hiervoor een net of spanbanden.

Zorg dat er geen lading gevaarlijk uitsteekt. Een lange lading waarschuwing bord is bij te huren.

6.Lekke band, terug brengen aanhanger/repatriëren

Huurder dient ten alle tijde zelf zorg te dragen voor het terugbrengen van de aanhanger. Dit is ook van toepassing bij lekke band, U mag deze zonder aanvraag laten herstellen of tegen bijkomende kosten door imaatverhuur laten herstellen. Elke aanhanger heeft een reserve wiel, gereedschap voor vervangen is niet aanwezig en dient U zelf te verzorgen.

7. Buitenland Aanhanger meenemen naar het buitenland is zonder vooraf toestemming toegestaan.

Alle risico's zijn voor rekening huurder. Dit geldt ook voor repatriëring (zie ook punt 6).

Op alle leveringen, diensten, offertes en huurcontract in welke hoedanigheid dan ook zijn de imaat verhuur voorwaarden van toepassing. Deze zijn bij het huurcontract meegeleverd, te vinden bij de vestiging, op www.imaatverhuur.nl en gedeponeed bij de KvK te Rotterdam.